

Ersatzteil-Liste

Spare Part List



Pumpwerk PP 41 Alle Varianten

Pump Tube PP 41 All variations

Best.-Nr. Order No	Bezeichnung	Description	St. Qty.
0103-250	· Gleitringträger mit Montagespitze	sliding ring holder with mounting tip	1
0110-005	· Antriebswelle HC 700 mm	drive shaft HC 700 mm	1
0110-006	· Antriebswelle HC 1000 mm	drive shaft HC 1000 mm	1
0110-007	· Antriebswelle HC 1200 mm	drive shaft HC 1200 mm	1
0110-220	· Anschlußkopf	bearing unit	1
0110-222	Pumpenrohr PP41 700 mm	outer tube PP41 700 mm	1
0110-223	Pumpenrohr PP41 1000 mm	outer tube PP41 1000 mm	1
0110-224	Pumpenrohr PP41 1200 mm	outer tube PP41 1200 mm	1
0110-251	· Wellenf.-rohr kpl. PP41 700mm	inner tube cpl. PP41 700mm	1
0110-252	· Wellenf.-rohr kpl. PP41 1000mm	inner tube cpl. PP41 1000mm	1
0110-253	· Wellenf.-rohr kpl. PP41 1200mm	inner tube cpl. PP41 1200mm	1
0150-027	· Antriebswelle Niro 700 mm	drive shaft SS 700 mm	1
0150-028	· Antriebswelle Niro 1000 mm	drive shaft SS 1000 mm	1
0150-029	· Antriebswelle Niro 1200 mm	drive shaft SS 1200 mm	1
0201-004	· Kupplung kpl.	coupling cpl.	1
0301-508	Sprengring	snap ring	1
0314-233	+ O-Ring Viton	o-ring viton	1
0343-028	Zentrierstern	guide for shaft tube	1
0343-051	Schlauchstecker PP 3/4"	hose connector PP 3/4"	1
0343-081	Schlauchstecker PP 1 1/4"	hose connector PP 1 1/4"	1
0343-082	Schlauchstecker PP 1"	hose connector PP 1"	1
0343-106	Flügelüberwurfmutter	wing nut	1
0343-118	Schlauchstecker PP 1/2"	hose connector PP 1/2"	1
0343-300	Auslaufstück	outrun piece	1
0343-302	· Lecklagerkopf	bearing housing	1
0343-305	· Rotor	rotor	1
0343-306	· Laufrad	impeller	1
0343-307	· Pumpenfuß-R	pump foot-R	1
0343-308	· Pumpenfuß-L	pump foot-L	1
0343-842	Handrad	hand wheel	1
0103-404 /400	Pumpwerk PP 41-L/R GLRD HC 700mm	pump tube PP 41-L/R MS HC 700mm	1
0103-405 /401	Pumpwerk PP 41-L/R GLRD HC 1000mm	pump tube PP 41-L/R MS HC 1000mm	1
0103-406 /402	Pumpwerk PP 41-L/R GLRD HC 1200mm	pump tube PP 41-L/R MS HC 1200mm	1
0103-504 /500	Pumpwerk PP 41-L/R GLRD SS 700mm	pump tube PP 41-L/R MS SS 700mm	1
0103-505 /501	Pumpwerk PP 41-L/R GLRD SS 1000mm	pump tube PP 41-L/R MS SS 1000mm	1
0103-506 /502	Pumpwerk PP 41-L/R GLRD SS 1200mm	pump tube PP 41-L/R MS SS 1200mm	1
0110-204 /200	Pumpwerk PP 41-L/R DL HC 700mm	pump tube PP 41-L/R SL HC 700mm	1
0110-205 /201	Pumpwerk PP 41-L/R DL HC 1000mm	pump tube PP 41-L/R SL HC 1000mm	1
0110-206 /202	Pumpwerk PP 41-L/R DL HC 1200mm	pump tube PP 41-L/R SL HC 1200mm	1
0110-304 /300	Pumpwerk PP 41-L/R DL SS 700mm	pump tube PP 41-L/R SL SS 700mm	1
0110-305 /301	Pumpwerk PP 41-L/R DL SS 1000mm	pump tube PP 41-L/R SL SS 1000mm	1
0110-306 /302	Pumpwerk PP 41-L/R DL SS 1200mm	pump tube PP 41-L/R SL SS 1200mm	1

Techn. Stand 02/00

State of art 02/00

· Verschleißteil / wearing part

+ Neuteil / new part

Bei Ersatzteilbestellung immer **Best.-Nr. angeben** und Fertigungs-Nr. oder Auftrags-Nr. des zu reparierenden Gerätes.

Der Nettowarenwert einer Bestellung muß mindestens **EUR 25,-** (ohne MWSt.) betragen.


When ordering spare-parts always **indicate the corresponding order No.** and production No. or order No. of the unit to be repaired

Minimum net value of spare part order shall amount to **EUR 25,-** (without VAT)

Änderungen vorbehalten. / Subject to change


Lutz-Pumpen GmbH & Co. KG · Erlenstr. 5-7 · 97877 Wertheim · Telefon 09342/879-0 · Telefax 09342/87 94 04

Internet: <http://www.lutz-pumpen.de> · e-mail: info@lutz-pumpen.de



Pumpwerk PP 41
Alle Varianten

Techn. Stand 02/00



Pump Tube PP 41
All variations

State of art 02/00

0110z200